

XLE OCS 产品手册: HE-XE105 / HEXE220C115 / HEXE220C015

12 通道开关量直流输入 / 12 通道开关量直流输出 2 通道高精度模拟量输入 / 2 通道模拟量输出

1 规格

次化价				
- 开关	量直流输入	<i>79</i> %		量直流输出
输入点数		対配置 HSC	输出点数	12, 其中 2 路可配置 PWM
公共端数量	12, 其中 4 路可配置 HSC 1		公共端数量	1 12, 天 1 2 四 7 配 直 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
输入电压范围	12 VDC / 24 VDC		输出类型	源型/10K 下拉电阻
通道最大电压			绝对最大电压	28 VDC
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	35 VDC		<u> </u>	短路保护
柳八姓北	10 K 欧		单通道最大	及时床扩
输入电流	正逻辑	负逻辑	输出电流	0.5 A
ON 限值	0.8 mA	-1.6 mA	最大输出总电流	4 A
0FF 限值	0.3 mA	-2.1 mA	最大输出电压	30 VDC
ON 限值电压	8 \	/DC	最小输出电压	10 VDC
0FF 限值电压	3 \	/DC	额定电流下 最大电压降	0.25 VDC
OFF 到 ON 的 响应时间	1	ms	最大浪涌电流	每通道 650 mA
ON 到 OFF 的 响应时间	1	ms	最小负载	无
	10 kHZ 累加	/脉冲,边沿	OFF 到 ON 的 响应时间	1 ms
HSC 最大頻率	5 kHZ 频率/	「脉冲。密度	ON 到 OFF 的	
1100 At /\///	0 Kii <i>L 沙</i> 火干/	#NTI	0N到0FF的 响应时间	1 ms
	2.5 kHZ	正态计数	输出特性	电流源型(正逻辑)
	2. U MIL	高精度模		电机脉空(正之再/
於) 湿 洗 卷				测量油中共用
输入通道数		2	热电偶类型	测量温度范围 2912℉至 32.0℉
		VDC	B/R/S	
±∆ > ±±:⊞i	1	0 mA		(1600℃至 0℃)
输入范围		0 mA	E	1652℉至-328℉
(可选)	l .	mV		(900℃至-200℃)
	_) RTD	Т	752.0℉至-400.0℉
	J,K,N,T,E,R,			(400℃至-240℃)
).5V 至+15V	J	1382.0°F至-342.0°F
安全输入电压).5V 至+6V	-	(750℃至-210℃)
		±24 VDC _	K/N	2498.0℉至-400℉
精度		100 mV:14 位		(1370℃至-240℃)
11.72	RTD,热电	_	热电偶通用范围	±10 V
	电流		转换类型	Delta Sigma
	100 欧姆	, 35 mA		4-20 mA ±0.10%
输入阻抗				0-20 mA ±0.10%
	电压		25℃时最大误差	0-10 VDC ±0.10%
	_	, 35 mA		RTD(PT100) ±1.0℃
a 		1A,100 mV:		0-100 mV ±0.05%
%AI 寄存器		0 分度	25℃时热电偶	±0.2%
比例分度		D/T/C:	最大误差	(低于 100℃时为±0.3%)
自上十十十	-	<u>)</u> 度/℃		
最大过电流	35	mA	转换速度	10 V,20 mA,100 mV:
热电偶开路		A	(2 通道全部转换)	30 次/秒
检测电流	50	nA	700 ML EL + 100	RTD,热电偶:7.5 次/秒
.le	小公具体也		RTD 激励电流	250 μA
模拟量输出				通用规格
输出通道数		2	电源要求(稳态)	130mA @ 24VDC
松山世田	0-10	VDC	电源要求	30A,
输出范围	0-2	0 mA	(浪涌)	小于 1mS @ 24VDC - DC
			电压允许范围	10-30VDC
精度	12	2位	运行环境温度	0℃至+50℃
Fill dat her oler	B: 0 = 1	~ L# EE #P	储存环境温度	-10℃至+60℃
刷新速率	PLC 每扫描周期		相对湿度	0 - 95%RH,无凝露
100 下最小阻抗		欧姆	滤波	160 Hz Hash 滤波器
20mA 下最大阻抗		欧姆		1-128 扫描周期滤波器
25℃时最大误差	0.	1%	端子类型	螺丝安装,5mm, 可移动
温度高于 25℃时			重量	12 盎司(340. 19 克)
的附加误差	0.01 9		时钟精度	每月误差+/- 7 分钟 (环境温度 20℃)
CE	请于以下页	面查看详细信息	息:	
UL	http://www.heapg.com/Pages/TechSupport/ProductCert.html			


注意: PWM 输出的最大脉冲频率为 65KHz。

2 设备和面板开孔尺寸

注意:最大面板厚度为 5mm

柜体信息和所需要求 请参考用户手册

注意: 公差符合 NEMA 标准, 为±0.005"(±0.1mm)





3 端口/端子/电缆

注意: XLe 的外壳应为黑色,这里为显示明显,以浅灰色代替。



1/0 **跳线(未画出**): I/0 跳线端子(JP)位于控制器内部,要进行跳线操作,请移开后盖。

接线端子(J1-4), I/O 接线端子(JP1-3)和外部 RS-485 跳线端子将在该文档中的'接线和跳线'部分中进行描述。



电源端子

CAN 端子

电源端子连接至大地

当连接 CAN 网络时

提供 10-30V 直流电源

请使用该端子。

额定扭矩 0.5-0.78 Nm

额定扭矩 0.5-0.78 Nm

存储卡插槽:

使用 Micro SD 卡可进行数据记录, 屏幕截图, 下载程序, 加载配方等功能。

Horner 的 Micro SD 卡订货号: HE-MC1

串行通信口:

MJ1: (RS-232/RS-485) 可用做 Cscape 编程或和其他设备 通信。

MJ2: (RS-232/RS-485) 可用做和其他设备通信(固件版本 12.70 及以上可用于 Cscape 编程)。




针脚 MJ1 口针		脚定义 MJ2 口针		b 脚定义
	信号	方向	信号	方向
8	TXD	OUT	TXD	OUT
7	RXD	IN	RXD	IN
6	0 V	Ground	0 V	Ground
5	5V @ 60mA	OUT	5V @ 60mA	OUT
4	RTS	OUT	TX-	OUT
3	CTS	IN	TX+	OUT
2	RX-/TX-	IN/OUT	RX-	IN
-1	RX+/TX+	IN/OUT	RX+	IN


接线及跳线

根据输入/输出的不同类型,选择合适的跳线方式

接线规格


- 当连接开关量 I/0 点时,请使用下面的 线缆或与之参数相同的其他线缆: Belden 9918, 18AWG(0.8mm²)或更粗
- 当连接模拟量 I/0 点时,请使用下面的 线缆或与之参数相同的其他线缆: Belden 8441, 18AWG(0.8mm²)或更粗
- 当连接 CAN 总线时,请使用下面的线缆 或与之参数相同的其他线缆: Belden 3084, 24AWG(0.2mm²)或更粗





4.1 I/0 跳线设定(JP1-JP4)

注意: Cscape 内的配置信息须同所选 IO 跳线设定相同。











JP3

T2

JP3

外部拨动开关设置(或跳线设置)

从 XLE 上方可看到下列开关或跳线:

拨动开关 3: 仅出厂时使用,正常 OCS 操作中不应当使用。

4.2


拨动开关 2: ON 启用 MJ2 口 RS485 终端电阻 OFF 不启用 M.T2 口 RS485 终端电阻


拨动开关 1: ON 启用 MJ1 口 RS485 终端电阻 OFF 不启用 MJ1 口 RS485 终端电阻

拨动开关 3: 仅出厂时使用,正常 OCS 操作中不应当使用。

ON 启用 MJ2 口 RS485 终端电阻 0FF 不启用 MJ2 口 RS485 终端电阻

拨动开关 1: ON 启用 MJ1 口 RS485 终端电阻 0FF 不启用 MJ1 口 RS485 终端电阻





- •早期的 XLe 产品使用跳线来配置 RS-485 端口的终端电阻, 后期的产品则使用拨动开关进行配置
- 拨动开关或跳线是为 MT1 和 MT2 封终端电阻所用。出厂时, 其均在未启用(OFF)位置。
- 要使用对应的终端电阻和设置,对于使用跳线的产品,需把 XLE 自带的跳 线端子按上图配置在正确的位置上;对于使用拨动开关的产品,需按上图 把对应的开关拨至启用(ON)位置。

4.3 接线示意

注意: 以下接线为正逻辑输入的接线

J1 橙色 接线端子	名称
I1	开关量输入1
12	开关量输入2
13	开关量输入3
14	开关量输入4
15	开关量输入5
16	开关量输入6
17	开关量输入7
18	开关量输入8
H1	HSC1 / 开关量输入 9
H2	HSC2 / 开关量输入10
H3	HSC3 / 开关量输入11
H4	HSC4 / 开关量输入 12
NC	无连接
NC	无连接
0V	0V

J1 橙色端子 开关量正逻辑输入

		11 <	1
	00	12	
	-00	13	
000	-00	14:	
12-24 + VDC -	-00	15	
VDC	-00	16	
	-00	17/	
	00	18	
		H1	
		H2	
	00	Н3	
		H4	
		NC	
		NC	
į.		0V	

J2 黑色端子 开关量下逻辑输出

J2 黑色 接线端子	名称	
0V	0V	
V+	V+*	
NC	无连接	
Q12	开关量输出 12	
Q11	开关量输出 11	
Q10	开关量输出 10	
Q9	开关量输出9	
Q8	开关量输出8	
Q7	开关量输出7	
Q6	开关量输出6	
Q5	开关量输出5	
Q4	开关量输出 4	
Q3	开关量输出3	
Q2	PWM2 / 开 关 量输出 2	
Q1	PWM1 / 开 关量输 出1	
V+* 为输出提供电压源		


	0٧
o <u>+</u>	V+
10-30 VDC	NC
LOAD	Q12
LOAD	Q11
LOAD	Q10
LOAD +	Q9
LOAD	Q8
LOAD +	Q7
LOAD	Q6
LOAD	Q5
LOAD +	Q4
+ LOAD	Q3
LOAD	Q2
LOAD	Q1

MAN0810-10-CN 规格/安装

J3 橙色 接线端子 名称 T/C/RTD 输入1+ T1+ 100 mV+ T/C/RTD 输入 1-T1-100 mV-T/C/RTD 输入2+ T2+ 100 mV+ T/C/RTD 输入 2-T2-100 mV-AQ1 10 V/20 mA 输出1 AQ2 10 V/20 mA 输出 2 0٧ MA1 20 mA 输入1 10 V 输入1 V1 0٧ 0 V MA2 20 mA 输入2 V2 10 V 输入2 0ν 0 V


J3 橙色端子 模拟量输入/输出

注意: 总共只有2路模拟量输入通道可以同时使用 0-10V 模拟量输出 10 VDC AQ1 0V



热电偶输入





0-10V 模拟量输入 NC MA1 0V 4-20mA 模拟量输入 MA1

V1

OV

6

MJ2 口在全双工和半双工模式下的 针脚定义



MJ2 口全双工模式

针脚	MJ2 口针脚定义		
	信号	方向	
8	TXD	OUT	
7	RXD	IN	
6	0 V	Ground	
5	5V @ 60mA	OUT	
4	TX-	OUT	
3	TX+	OUT	
2	RX-/TX-	IN/OUT	
1	RX+/TX+	IN/OUT	

MJ2 口半双工模式

5 1/0 寄存器表

是否接入环路电源。

注意: 请根据所接信号

源/变送器的类型选择

寄存器	描述		
% 1 至% 24	开关量输入		
%I32	输出故障		
%I25 至%I31	保留		
%Q1 至%Q16	开关量输出		
%Q17	将 HSC1 通道的累加器清 0		
%Q18	累加计数模式:将 HSC2 通道的累加器清 0 正交计数模式 1-2:将累加器 1 复位到最大值-1		
%Q19	将 HSC3 通道的累加器清 0		
%Q20	累加计数模式:将 HSC4 通道的累加器清 0 正交计数模式 3-4:将累加器 3 复位到最大值-1		
%Q21 至%Q32	保留		
%AI1 至%AI4	模拟量输入		
%AI5 , %AI6	HSC1 累加器		
%AI7, %AI8	HSC2 累加器		
%AI9, %AI10	HSC3 累加器		
%AI11 , %AI12	HSC4 累加器		
%AQ1, %AQ2	PWM1 占空比		
%AQ3, %AQ4	PWM2 占空比		
%AQ5 , %AQ6	PWM 预分频		
%AQ7, %AQ8	PWM 周期		
%AQ9 至%AQ14	模拟量输出		
注意: 不是所有	f的 XLe 设备均含有表中列出的所有 I/0 点		

寄存器	PWM	HSC	步进
%AQ1	PWM1 占空比	HSC1	启动频率
%AQ2	(32 位)	预设值	运行频率
%AQ3	PWM2 占空比	HSC2	加速脉冲数
%AQ4	(32位)	预设值	(32位)
%AQ5	PWM 预分频		运行脉冲数
%AQ6	(32 位)		(32 位)
%AQ7	PWM 周期		减速脉冲数
%AQ8	(32位)		(32 位)
%Q1			运行
%I30			准备/完成
%l31			错误

7 安全

产品上的相关符号表示以下含义:



警告: 电气危害



警告: 请查阅手册相关

该设备仅适用用于防爆等级 Class 1, Division 2, Group A, B, C, D 或无危害场合.

警告-爆炸危害-在电源切断后或无危害场合才允许断开设备连接。

警告: 为避免受电击或烧伤, 在连接任何设备时必须保持接地。

警告: 为避免火灾,电击或物理伤害,这里强烈建议在电源输入端安装熔断器,安装时熔断器应尽可能靠近电源输入端。

警告: 为避免火灾或电击危险, 更换熔断器时应使用相同的类型。

警告: 如果熔断器多次熔断,在找出线路异常之前请先不要再安装新的熔断器和使用设备。

警告-爆炸危害-其他组件可能会削弱对防爆等级 Class 1, Division 2 的适应性

警告: USB 口仅限维护时使用。在有危害场合下不要使 USB 设备一直保持连接

警告-爆炸危害-只有在无危害场合下才能更换电池。

警告: 电池处置不当可能会有爆炸危险。不要分解电池,不要对电池充电, 也不要把电池置于火中。

警告: 只有具有电气资质并对该设备的构成和操作以及工作环境熟悉的人员才能安装,调试,操作,维护该设备。在使用前,应当阅读并理解该手册以及与其相关的其他手册。预防措施不当或操作不当可能会造成严重的人身伤害甚至危及生命。

该设备遵循 FCC Part 15 规范。该规范主要针对以下两种情况:

- 1. 该设备不会产生严重的干扰。
- 2. 该设备必须能承受一定程度的干扰,包括可能会造成未知操作的干扰
- ◆ 安装设备时须遵守所有适用守则和标准。
- ◆ 无论进行何种类型连接时,都应坚持使用如下安全措施:
- 在试图做任何连接之前,先将电源端子接地。
- 当连接到电路或脉冲启动设备前,先断开其相连的断路器。
- 不要在线路带电的情况下连接电源线。
- 先安装控制器,再连接要监控的电路。
- 按照当地规范和现场实际情况选择合适的电源布线方式。
- 连接电源电路时应穿戴好防护眼镜,绝缘手套等个人防护用品。
- 连接电源电路之前应确保双手,鞋和地板干燥。
- 连接端子线路前确保设备处于关闭状态。
- 在连接任何线路前确保设备处于断电状态。
- 每次使用前,请检查电缆绝缘层是否断开或开裂。如果电缆有缺陷应立即更换。

8 技术支持

若要获取帮助和技术更新,请联系以下技术支持信息:

北美: 中国:

电话:317 916-4274 电话:022-23367571 传真:317 639-4279 传真:022-23662715

网站: http://www.heapg.com 网站: http://www.hornerchina.com.cn

邮箱:<u>techsppt@heapg.com</u> 邮箱:<u>info@homerchina.com.cn</u>

未经 HORNER APG, Inc 之允许,该手册的任何部分都不可被转载或改写。如有变动,恕不另行通知。